

令和 3 年 5 月吉日

お客様各位

イーエス・テクノロジー株式会社

Virus washer PRO ご使用に当たってのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。さて標記の件について
下記の如く、適切なご使用方法についてご案内させていただきます。


敬具

記

現在、Virus washer PRO を弊社よりご購入され、ウイルス対策でご使用されている方も多いたと思いますが、その運転モードのご案内です。
取扱説明書では運転切替ボタンにて、除菌+空気清浄モードにてご使用頂きますと室内のウイルスや臭いを除菌消臭とありますが、湿度センサーの制御により、“自動・エコ自動”運転の場合 40%、“静音・標準・急速”運転の場合 80%にて、自動的に除菌水フィルターの回転が停止し空気清浄モードの運転となります。それぞれの設定湿度を下回らないと除菌モードには切り替わりませんので、特にこれからの梅雨時には、運転モードの切替えが、ウイルス対策で重要になってきます。ウイルス対策で最大限除菌効果を発揮させるには、

- ① 運転切替ボタンにて、除菌・空気清浄モードにする
- ② 風量を、清音・標準・急速で使用する（湿度の制御を 80%にする）
- ③ 運転開始時等、急速な除菌が必要な場合、除菌清浄パワーモードのボタンを押し、40 分間連続除菌モードで運転出来ます。

下記に操作ボタンをご案内致しますので、ご確認ください。



ウイルス対策としまして、Virus washer PRO を有効活用くださいますよう、
お願い致します。

以上